

## Istruzioni ricarica di inchiostro Canon PG-510, PG-512

Per riempire la Cartuccia Canon PG-510, sono necessari i seguenti materiali:

- nero 10 ml di inchiostro per Canon PG-510, 18 ml per Canon PG-512
- siringa con l'ago
- spatola o taglierino

### Preparazione:

Posizionare la cartuccia sul tavolo di fronte a voi. Rimuovere accuratamente l'etichetta dal lato superiore della cartuccia, preferibilmente con una spatola o un coltello di taglio. Vi è una apertura di ventilazione sotto l'etichetta, che può essere ampliata con un trapano per essere utilizzata come apertura di riempimento.



### Ricarica il Canon PG-510, PG-512:

Inserire accuratamente l'ago nella spugna all'interno della cartuccia. Iniettare con cura l'inchiostro facendo attenzione a non superare le dosi. Ora è possibile incollare l'etichetta e attendere 2 ore prima di inserire la cartuccia nella stampante.

Le quantità di inchiostro sopra indicati sono validi per cartucce completamente vuote.

## Istruzioni ricarica di inchiostro Canon CL-511, CL-513:

Per riempire la Cartuccia Canon PG-511, sono necessari i seguenti materiali:

- colore 2 ml per colore ml di inchiostro per Canon PG-511, 3 ml per Canon PG-511 XL
- n, 3 siringhe con l'ago
- spatola o taglierino

### Preparazione:

Prendere la cartuccia e posizionarla sul tavolo di fronte a voi. Rimuovere con attenzione l'etichetta dalla parte superiore della cartuccia (figura 1). Si consiglia di utilizzare una spatola o taglierino per questo. Sotto l'etichetta c'è un foro di ventilazione. Si prega di allargare con un piccolo trapano in modo da poter inserire un ago in seguito. Immagine 2 mostra l'assegnazione colore corretto nelle camere di inchiostro.



### Ricarica della Canon CL-511, CL-513 :

Inserire accuratamente l'ago nella spugna all'interno della cartuccia. Iniettare con cura l'inchiostro facendo attenzione a non superare le dosi. Ora è possibile incollare l'etichetta e attendere 2 ore prima di inserire la cartuccia nella stampante.

Le quantità di inchiostro sopra indicati sono validi per cartucce completamente vuote

- **Trucco per resettare livello inchiostro cartucce Canon**

Vi potrà capitare di aver la necessità di **resettare il livello dell'inchiostro** di una cartuccia, vuoi perché appena ricaricata o perché non funziona bene (ad esempio se è un prodotto compatibile).

**Prima di buttar via ogni cosa e perdere la pazienza,**

per le stampanti Canon, vi consiglio di **tenere premuto il pulsante per l'espulsione della carta per circa 20 secondi**. Così facendo non vi apparirà più il messaggio che la cartuccia è esaurita, permettendovi il più delle volte di riprendere a stampare senza ulteriori problemi.

### Disattivare l'indicatore del livello di riempimento della stampante per Canon CL-511, CL-513:



Disabilitare l'indicatore del livello di riempimento

Una cartuccia vuota induce un avvertimento livello di riempimento che viene visualizzato sullo schermo del computer. Il messaggio indica: "La cartuccia è vuota: Colore (CL-511)" Questo messaggio si verifica anche se di recente è stata ricaricata la cartuccia. La stampante

mette in memoria le ultime 3 cartucce. L'indicatore del livello di riempimento chiede di cambiare la cartuccia o di premere il "Stop / Reset" per 5 secondi. Dopo di che è possibile continuare a stampare anche se l'indicatore di livello (led) rimane acceso.

## Consigli dopo la ricarica Canon

### Riavvio del flusso dell'inchiostro



foto 1

Terminata l'operazione di ricarica è importantissimo effettuare il riavvio del flusso dell'inchiostro utilizzando l'accessorio per la ricarica refill clip. Inserire la testina di stampa ricaricata sopra alla clip come da foto 1, uno scatto ne confermerà il corretto inserimento.

Introdurre una siringa senza ago nel foro di gomma grigio sottostante e, tenendola verticale, aspirare 1 ml di inchiostro.

**IMPORTANTE:** lo stantuffo della siringa non deve mai tornare indietro. Estrarre quindi la siringa con lo stantuffo ancora tirato.

Dopo la ricarica della cartuccia....



**- ATTENZIONE !!!**

Raccomandiamo di **non ostruire con l'etichetta od il nastro adesivo i "fori di ventilazione" foto 2** della cartuccia perché così facendo l'inchiostro potrebbe non uscire da uno o più colori !!! (no i fori di ricarica) I "fori di ventilazione" sono indicati a lato del cerchietto e sono facilmente identificabili perché presenti sempre all'inizio della "serpentina" che conduce al foro di ricarica...

» Presa per afflusso dell'aria

**Inserire la cartuccia ricaricata nella stampante e lasciarla "riposare" almeno 2 ore prima di stampare: in questo modo l'inchiostro si distribuisce in maniera uniforme su tutta la superficie della spugna interna della cartuccia.**

#### **PULIZIA DELLE TESTINE DI STAMPA OTTURATE / CIBRI INTASATI**

Versate il liquido di pulizia in un piccolo contenitore o bicchierino di plastica in misura tale che, appoggiandoci la cartuccia in posizione verticale, **SOLO** la testina di stampa sia immersa nel cleaner. Lasciatela a bagno nel liquido sino a quando, tamponandola delicatamente con un fazzolettino di carta, si distingue una striscia rettangolare nera o, nel caso di cartucce a tre colori, tre strisce colorate (ciano, magenta, giallo). Non lasciate mai la testina stampante a contatto con il fazzolettino di carta o altro materiale assorbente, l'inchiostro verrebbe totalmente assorbito.

oppure fare come da foto versare il liquido direttamente sulla testina e attendere che agisce



→→→→

**Prima di reinserire la cartuccia nella stampante, asciugatela accuratamente. Il tempo necessario alla pulizia degli ugelli va da pochi minuti ad alcune ore a seconda del grado di intasamento e/o essiccazione dell'inchiostro.**

# **SCHEDA DI SICUREZZA**

I dati di revisione: 01/01/2019

PRODOTTO

## **1. CHIMICA E IDENTIFICAZIONE**

Nome del prodotto: stampante Ink

Numero di identificazione del prodotto (s):

Nome aziende : DONGGUAN INKWORLD DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

Azienda Indirizzo: Zona industriale di Jinqiao, No.1 Xingye terza strada, TuqiaoVillage, Ingoi Town, città di Dongguan, China

## **2. COMPOSIZIONE INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI**

Composizione del prodotto CAS Registro No. Peso %

Acqua 7732-18-5 79%

Dietilenglicole 111-46-6 10%

Glicole 107-21-1 8%

Glicerolo 56-81-5 1%

Pigmento 2%

## **3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

Potenziali effetti brughiera

Contatto con gli occhi: Può causare irritazione agli occhi

Contatto con la pelle: Può causare irritazione della pelle

Inalazione: Può provocare irritazione delle vie respiratorie

Ingestione: Nessun rischio il normale uso industriale

## **4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

Inalazione: Portare all'aria aperta. Trattare in modo sintomatico. Consultare un medico se i sintomi persistono.

Occhi: qualsiasi materiale che contatti l'occhio deve essere lavata immediatamente con acqua. Se facile da fare, togliere le lenti a contatto. Consultare un medico se si presentano i sintomi. Pelle: Lavare con acqua e sapone. Se l'irritazione cutanea o una reazione allergica cutanea si sviluppa, consultare un medico.

Ingestione: Consultare un medico.

## **5. MISURE ANTINCENDIO**

Mezzi di estinzione: Acqua nebulizzata, prodotti chimici asciutti

ANTINCENDIO Procedure speciali: Indossare un respiratore autonomo e indumenti protettivi.

TEL 3278249777 0712320555

Formattato: Non aggiungere spazio tra paragrafi dello stesso stile